Анализ данных. Домашнее задание

Задача состоит в работе с реальными данными о работе системы кондиционирования одного из распределительных центров крупной торговой сети.

Описание исходных данных

Система кондиционирования состоит множества практически одинаковых устройств, каждое из которых имеет определенный набор параметров.

Устройство	Тип	Контроллер		
111 CT AG	Центральный холодильный агрегат	AK-PC551-0161		
11CT G OVZ +5/+8	Холодильная горка	EKC202B-013x		
12CT G GSR +2/+4	Холодильная горка	EKC202B-013x		
13CT G PBP -1/+1	Холодильная горка	EKC202B-013x		
15CT G MSO -1/+1	Холодильная горка	EKC202B-013x		
16CT G MSO -1/+1	Холодильная горка	EKC202B-013x		
17CT G GSR +2/+4	Холодильная горка	EKC202B-013x		
18CT G PTO -1/+1	Холодильная горка	EKC202B-013x		
19CT G GSR +2/+4	Холодильная горка	EKC202B-013x		
20CT G GSR +2/+4	Холодильная горка	EKC202B-013x		
21CT G GSR +2/+4	Холодильная горка	EKC202B-013x		
22CT G GSR +2/+4	Холодильная горка	EKC202B-013x		
23CT V MSO -1/+1	Холодильная горка	EKC202B-013x		
24CT V GSR +2/+4	Холодильная горка	EKC202B-013x		
25CT V GSR +2/+4	Холодильная горка	EKC202B-013x		
26CT G MLK +2/+4	Холодильная горка	EKC202B-013x		
27CT G MLK +2/+4	Холодильная горка	EKC202B-013x		
28CT G MLK +2/+4	Холодильная горка	EKC202B-013x		
29CT G MLK +2/+4	Холодильная горка	EKC202B-013x		
30CT G GSR +2/+4	Холодильная горка	EKC202B-013x		
34CT G TRT +2/+4	Холодильная горка	EKC202B-013x		
52CT K PTO -1/+1	-	EKC202D-022x		
53K VOP POD PTO	-	EKC202D-022x		
54K VOP FAS GSR	-	EKC202D-022x		
55CT K GSR +2/+4	-	EKC202D-022x		
56CT K COF +5/+8	-	EKC202D-022x		
57K VOP CXM	-	EKC202D-022x		
Gazoanalyzator	Газоанализатор			


Параметры холодильных установок:


Параметр	Описание	Тип	
ЕКС состояние	Состояние установки	Категориальная	
u69 Sair Темп degc	Температура воздуха внутри установки	Непрерывная	
u09 S5 Темп degc	Температура воздуха на входе в испаритель	Непрерывная	

Параметры центрального холодильного агрегата:

Параметр	Описание	Тип	
Cond Requested Cap %	Запрошенная производительность	Непрерывная	
	вентиляторов конденсатора		
Cond Ctrl Status	Режим управления конденсатором	Категориальная	
Cond Running Cap %	Текущая производительность вентиляторов	Непрерывная	
	конденсатора		
Cond Ctrl Pressure Bar	Давление конденсации	Непрерывная	
Cond Reference Bar	Уставка давления конденсации	Непрерывная	
Comp A Ctrl Status	Режим управления компрессором	Категориальная	
Comp A Pressure Bar	Давление на входе в компрессор	Непрерывная	
Comp A Reference Bar	Уставка давления на входе в компрессор	Непрерывная	
Comp A Capacity %	Производительность компрессоров	Непрерывная	
Comp 1A Status	Статус компрессора 1	Категориальная	
Comp 2A Status	Стасус компрессора 2	Категориальная	
Peregrev u69 Sair Темп degc	Перегрев	Непрерывная	
Датч нар воздуха degc	Температура наружного воздуха	Непрерывная	

В холодильных установках хранятся продукты, центральный холодильный агрегат обеспечивает установки хладагентом. Внешний вид холодильной установки представлен ниже. Это там, где лежит колбаса и йогурты с ценниками.





Постановка задачи

Все визуализации должны быть подписаны, минимум заголовок и легенда (если требуется).

1. Загрузите исходный датасет

```
pd.read_csv()
```

2. Сделайте необходимые преобразования при загрузке датасета, чтобы данные выглядели корректно.

https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.read csv.html, корректно обработайте разделители, NA значения, кодировку, исключите ненужные строки, определите заголовок, при необходимости игнорируйте ошибки в кодировке или подправьте исходный файл.

3. Очистите заголовки колонок от ненужной информации, оставьте только имя устройства и название параметра:

Если при загрузке датасета у вас получились многоуровневые заголовки, можно удалить незначащие уровни методом df.columns.droplevel():

```
      data.columns[:4]

      MultiIndex([(
      'Name', ...),

      ('10СТ G PBP -1/+1: --- EKC состояние', ...),
      ( '10СТ G PBP -1/+1: u09 S5 Temn', ...),

      ( '11СТ G OVZ +5/+8: u69 Sair Temn', ...)],

      )
      data.columns = data.columns.droplevel([1,2,3])

      data.columns[:4]

      Index(['Name', '10СТ G PBP -1/+1: u99 S5 Temn', '11СТ G OVZ +5/+8: u69 Sair Temn'],

      dtype='object')
```

Для переименования индексов можно использовать метод df.rename(columns={<исходное имя>: <новое имя>})

4. Выведите в консоль информацию о датасете: его размер, название колонок, их типы данных

df.info()

5. Преобразуйте колонку со временем в формат datetime, сделайте ее индексом и отсортируйте (даже если датасет уже отсортирован)

```
pd.to_datetime(), df.index = df[<колонка>], df.sort_index()
```

- 6. Посчитайте количество пропусков в каждой колонке и визуализируйте их df.isna().sum(), для визуализации можно использовать модуль missingno и метод matrix(df)
- 7. Как оптимизировать типы данных в колонках? Насколько меньше станет размер датафрейма после оптимизации типов?


Приведите к типу int колонки с целыми значениями, используйте df.astype().

Приведите к типу category колонки с категориальными признаками (признаки, которые принимают ограниченное количество значений, например до 10).


Сравните замеры получившихся датасетов, оригинальный датасет не перезаписывайте.

8. Дайте табличное и графическое статистическое описание признакам, содержащим параметр «Sair» для устройств 21СТ, 22СТ,..., 30СТ.

df.describe(), sns.boxplot().



Можно создать отдельный список колонок, которые вы будете анализировать, например «col_Sair». Для его создания можно использования list comprehension




9. Ресемплируйте датасет по медианному значению за 4 минуты, отобразите на линейном графике значение признаков col_Sair. График должен быть читабельным, иметь заголовок и легенду, можете выбрать другое значение ресэмплирования, чтобы график лучше читался.

Используйте любые модули (df.plot(), sns, plt, plotly). Ресемплированный датасет сохранять не нужно, просто отобразить.

10. Постройте для 2-3 признаков из col_Sair сглаженный график поведения признаков во времени, чтобы был виден тренд

df.rolling()




11. Постройте на одном графике три графика: оригинальный, ресемплированный и сглаженный.

Параметры ресемплирования и сглаживания выберите любые. Подберите временной интервал, чтобы разница была видна.


12. Отобразите гистограмму по количеству одновременно включенных устройств. Признак состояния представлены в виде «<устройство>: --- EKC состояние», если признак принимает значение 0, то считаем устройство включенным.

EKCstate_Map = data[[col for col in data.columns if col.find(_______]].applymap(lambda x: 1 if x==0 else 0) ТУТ МОЖНО ПОКРАСИВЕЕ СДЕЛАТЬ

EKCstate_Map.sum(axis=1).value_counts().sort_index().plot.bar(figsize=(5,5),title='Количество одновременно включенных горок')



13. Постройте для нескольких признаков состояния устройств гистограммы, которые покажут распределение этих устройств по состояниям.



Используйте любой plt.bar или sns.barplot() и plt.subplots()

- Постройте матрицу корреляции для признаков col_Sair
 Получение таблицы с корреляцией: df.corr(), отрисовку удобно делать через sns.heatmap()
- 15. Творческое: сформулируйте гипотезу (вопрос) и проверьте ее (ответьте на него), подтвердив выводы визуализацией или статистиками.

Например, можно задаться вопросом, как ведет себя температура **u09 S5** в устройстве при разных состояниях устройства.

```
cols = ['11CT G OVZ +5/+8: u09 S5 Temn',
       '11CT G OVZ +5/+8: --- ЕКС состояние']
data['11CT G OVZ +5/+8: --- EKC состояние'].value_counts()
11CT G OVZ +5/+8: --- EKC состояние
11.0
       19682
        5180
0.0
14.0
         909
4.0
         353
10.0
          19
Name: count, dtype: int64
states = data['11CT G OVZ +5/+8: --- EKC состояние'].value_counts()
```

Только на основании графиков сделать выводы сложно:

```
for state in [11.0, 0.0, 14.0, 4.0]:
   (
      data[data['11CT G OVZ +5/+8: --- EKC состояние']==state]
      ['11CT G OVZ +5/+8: u09 S5 Temn'][:100]
      .plot(figsize=(10,1), marker='.')
   plt.title(f"Температура в устройстве при состоянии \{state\}")
   plt.show()
                           Температура в устройстве при состоянии 11.0
 10
  0
-10
                                                        60
                                                                                        100
                           Температура в устройстве при состоянии 0.0
10
 0
                  100
                                          300
                                                       400
                                                                   500
                                                                                600
                                                                                            700
                          Температура в устройстве при состоянии 14.0
10
 0
                    500
                                        1000
                                                            1500
                                                                                 2000
                           Температура в устройстве при состоянии 4.0
11
10
                1000
                           2000
                                       3000
                                                   4000
                                                               5000
                                                                           6000
                                                                                       7000
```

Но статистика говорит о том, что температура в режимах, отличных от 0.0 или растет или меняется незначительно.

```
df_stats = pd.DataFrame(columns = states.index)

for state in states.index:
    df = data[data['11CT G OVZ +5/+8: --- EKC состояние']==state].copy()
    df['index_diff'] = df['index'].diff()
    df['temp_diff'] = df['11CT G OVZ +5/+8: u09 S5 Temn'].diff()
    df_stats[state] = df.query("index_diff==1.0")['temp_diff'].describe()

df_stats
```

11CT G OVZ +5/+8: ЕКС состояние	11.0	0.0	14.0	4.0	10.0
count	16768.000000	2244.000000	764.000000	208.000000	18.000000
mean	2.754904	-7.349211	1.105471	0.229760	0.111111
std	2.457571	4.557101	1.728369	0.193457	0.347595
min	-18.720000	-21.220000	-10.110000	0.000000	-0.280000
25%	1.000000	-10.890000	0.330000	0.000000	0.000000
50%	2.000000	-8.470000	0.670000	0.280000	0.000000
75%	4.390000	-3.890000	1.500000	0.345000	0.000000
max	11.500000	4.610000	10.610000	0.670000	1.390000